



Beslag kan forskydes, hvis underlag ikke er plant. (Som på billedet)

Beslag fordeles 4 på hver side af panel

Stolper må ikke støbes før alt er monteret og rette op.

De vandrette rør i toppen skal tilpasses, så de passer i længde, når panelerne er monteret.

OBS! Dækpladerne for neden på billedet er ikke standard.